



Description

- Espaceur enrobage de 30, 40 ou 50 pour caler les armatures verticales.

Dimensions / Conditionnement

| Enrobage (mm) | U/sac |
|---------------|-------|
| 30 | 1000 |
| 40 | 500 |
| 50 | 250 |